

Konica AIBOR6




使用説明書


各部の名称








撮影表示パネルについて



ストラップの取り付け方






視度調整について

近視や遠視の方は、視度調整ノブを回してファインダー内マークが眼鏡無しではっきり見えるように調整してください。

フィルムを入れる前に裏ぶたを開けてノブを回すと 簡単にできます。


* +0.5~-2.5ディオプターの範囲で調整することができます。



電池について

このカメラにはあらかじめ電池がセットされてい ます。

撮影の前には必ず電池マークを確認し、電池の状態 をチェックしてください。





雷池のパワーは充分です。



残り少なくなっています。 新しい電池に取替えてください。



電池のパワーがなくなりました。 もうシャッターは切れません。

- * 電池交換は必ずフィルムを巻戻してから行ってください。
- * 連続的にフラッシュ撮影をすると、電池 のパワーは充分でも マークになる ことがあります。 しばらく待ってからもう一度シャッ ターボタンを軽く押してください。
 - マークになればそのまま撮影でき ます。

雷池交換のしかた

- 1 先の細い物などを使い、電池室力 バーを開けてください。
- 2 古い電池を取り出してください。
- 3 新しい電池を正しく入れてくだ さい。






ご注意

けられます。


- 1 フィルムを入れたまま電池を交 換したときはフィルムカウンタ 一が ╏ になりますが撮影は続
- 2 電池交換後はオートデートを修 正してください。

ファインダーとズーミングについて



■ ズーム/AFフレーム移動ボタンについて

● ズーム ボタンを上側に押すと望遠、ボタンを下側に押すと広角になります。 (望遠105mm_広角35mm)



■ ファインダー視野はズームレンズと連動していますので、見たままが撮影できます。

● AFフレーム移動




ボタンを左右に押すごとに、AFフレームを左右に移動することができます。

- * 移動できる範囲は左右各々中央から2ス テップづつです。
- * ズーミングに連動して補正されます。








● AFフレームは、105mmで左右最大に振ったときの位置です。

基本撮影 1


フィルムの入れ方、ファインダーの見方、カメラの構え方、撮影のしか た、フィルムの取り出し方など、基本的な撮影のしかたを説明します。

フィルムを入れてください




裏ぶた開放ノブを押し下げ、裏ぶた たを開けてください。

- * フィルム確認窓でフィルムが入っていないことを確認してください。
- コニカカラーフィルムのご使用 をおすすめします。




フィルムをパトローネ室に入れてください。

- * カメラ内部のレンズに触れないようにご 注意ください。
- * もしレンズに指紋を付けたりゴミが付い たときは、軟らかい乾いた布で拭き取っ てください。




フィルムの先端をマーク (FILM TIP••◆) まで引き出してく ださい。





裏ぶたを閉じてください。





フィルムが正しくセットされると 図のように表示されます。




図のような表示になり、フィルム は正しくセットされていません。 裏ぶたを開けて初めからやり直 してください。

* フィルムが正しくセットされていない とシャッターは切れません。



■ フィルムの位置を確認してください。 スプロケット(フィルム送り歯車)がパーフォレーション(フィルム送り穴)から出るようにして、フィルム先端をFILM TIP■◆||マークに合わせてください。




■ DXコードについて


このカメラはフィルム感度を自動設定するDX対応カメラです。 リバーサルフィルム(スライド用)はISO25、50、100、200、400 をご使用ください。

使用フィルムの感度とセットされるISO

セットされるISO感度	25	50	100	200	400	800	1600	3200
使用フィルムの 感度(ISO)	25 32	64	125	250	500	1000	2000	
	40	80	160	320	640	1250	2500	_

撮影のしかた





メインスイッチを入れてくださ い。(O=オフ、 | =オン)


撮影表示パネルが図のようになり ますと撮影準備完了です。






ファインダーをのぞき、AFフレームを写したいものに合わせてください。

- * ピントを合わせたい被写体が画面中央に ないときは、フォーカスロック撮影をし てください。
- * 逆光線で撮影すると、レンズ内部での反 射などにより部分的に不要な光(ゴース トイメージ)が写り込むことがあります。



ズームボタンを押してご希望の構 図を選びます。



シャッターボタンを半押し(軽く 押す)しますと▲(指標)が被写体ま での距離を示します。


- * 被写体に近づきすぎてピントが合わない 場合は、▲(指標)が全部点滅し、シャッ ターがロックされます。
- * 35cmより近づくとシャッターは切れます のでご注意ください。



シャッターボタンをさらに深く静 かに押してシャッターを切ってく ださい。

- * 撮影が終わったらメインスイッチを切っ てください。 なおこのカメラはオートオフ機能により 25分以上たちますと自動的に電源が切れ ます。
- * オートオフ後は撮影モード切替えボタン は働かず撮影表示パネルは変化しませ ん。またズームレンズも引っ込みません。
- * オートオフを解除するときはシャッター ボタン、ズーム/AFフレーム移動ボタンを 押してください。

自動フラッシュ撮影 (暗いところでは自動的にフラッシュが光ります。)



暗いところでは自動的にフラッシュが光ります。

- * シャッターボタンを半押ししますと、ファインダーに∮が表示されます。
- * 充電中は マークが点灯しシャッター は切れません。



フラッシュ撮影の距離

W	ISO100	0.8m- 6m
35mm	ISO400	0.8m-12m
Т	ISO100	0.8m- 3m
105mm	ISO400	0.8m- 6m

(ネガカラーフィルム使用の場合)

■ 逆光撮影のときも自動発光

このカメラのフラッシュは、逆光の人物 撮影のように画面の中央がバックより極端に暗いときも自動発光し、フラッシュ が内に対する補助光として有効に働きます。

■ 人物をフラッシュ撮影するときのご注意

室内または暗いところで人物をフラッシュ撮影すると、目が赤く写ることがあります(赤目現象)。これは目の瞳孔が開きフラッシュ光が網膜に反射するための現象で、写される人により個人差があります。次の方法で赤目を減少できます。

- ① 照明のある明るい室内(新聞が読める 程度)で撮影します。
- ② レンズを広角側にセットし、人物に近づいて撮影します。











肩の力を抜きワキを締め、カメラを安定させましょう。指がレンズやフラッシュにかからないように注意 してください。

右手はカメラを包むように、右手全体で絞るようにシャッターを切りますとカメラぶれを起こしません。


カメラを縦位置に構えるときはフラッシュが上になるように。親指をシャッターボタンにかけ、握手をするように、右手全体でシャッターを切ります。

フィルムの取り出し方






* フィルムカウンターは逆算されます。



巻戻しが終わると自動的に停止し "引"が点灯、裏ぶた解放指示マ ークが点滅、その後点灯します。



裏ぶたを開け、フィルムを取り出 してください。

フィルムの途中での巻戻し方

撮影の途中で巻戻しをするときは、カメラ底部の途中巻戻しボタンを押してください。



撮影の終わったフィルムは、早めにコニカカラー・百年プリントへお出しになるようおすすめします。

基本撮影 2

被写体に近づいて大きく写すマクロ撮影、被写体を画面の中央からずら して撮影するフォーカスロック撮影のしかたを説明します。

マクロ撮影



被写体に80cmまで近づいて、マクロ撮影をすることができます。

* レンズを望遠(105mm)にして撮影します とマクロ効果が出ます。



(105mm時)

被写体に近づいてシャッターボタンを半押ししますと、撮影範囲マークが移動します。この範囲で構図を決めてください。




被写体が近すぎてピントが合わない場合は▲(指標)が全部点滅、シャッターは切れません。いったんシャッターボタンから指を離し、被写体から少し離れて撮影してください。

* 35cmより近づくとシャッターは切れます のでご注意ください。


フォーカスロック撮影A(ムービングターゲット)



このカメラはAFフレームを左右に 移動することができます。



AFフレーム移動ボタンを使ってAF フレームを写したいものに動かし てください。



シャッターボタンを押してくださ い。



● AFフレームは105mmで右側へ最大に振ったときの位置です。

フォーカスロック撮影 B (被写体を画面中央から外した撮影)




写真の両側に人物を入れたいとき や、風景を中央にして人物を端に おいた構図で撮影するときに便利 な方法です。

* このまま撮影しますと、人物はピンボケ になります。






ピントを合わせたい被写体にオー トフォーカスフレームを合わせま す。



シャッターボタンを半押ししてく ださい。

- * ▲(指標)が点灯し、ピント位置が固定されます。
- * 指をシャッターボタンから離しますとフォーカスロックは解除され、やりなおしができます。



ま、カメラの向きを変えて希望の 構図を選んでください。

- * フォーカスロックしますと、同時にAE(露 出) もロックされます。
- * フォーカスロック中に被写体までの距離 を変えますと、ピントが合わなくなりま すのでご注意ください。



シャッターボタンを半押しのま そのまま静かにシャッターを切っ てください。

ご注意

ボディーなど光沢のあるもの、ローソク の焔などの発光体、小さいもの、細かい ものはオートフォーカスが正しく働かな いことがあります。このようなものを撮 影するときは被写体と等距離にあって同 程度に明るく、距離の計りやすいものに 向けてフォーカスロックし、カメラを被 写体に向けなおして撮影してください。


黒い髪のように反射しにくいもの、 車の

● ガラス越しの撮影は、カメラをガラス に対して斜めから写せば正しい測距 ができます。また、ガラス越しの遠景 は無限遠モードで撮影すれば簡単で す。

ここでは、日中フラッシュ、タ・夜景の撮影など、フラッシュモードを 選択して撮影する方法を説明します。

応用撮影 1

フラッシュモードの切替え:赤ボタン



赤ボタンを押しますと、←マーク が移動しフラッシュモードが循環 して切替わります。

* 通常はAUTOモードにセットされています。

日中フラッシュ撮影(フラッシュのモード)



顔にきつい影ができるとき、くも り、日陰の人物などを撮影すると きに効果的です。

赤ボタンを押して←をONに合わせ てください。

* フラッシュONモードでは、明るいところ でもフラッシュが光ります。

フラッシュONモード





フラッシュなし

フラッシュを使わない撮影(フラッシュOFFモード)



フラッシュを使いたくないとき や、夕景の撮影にはフラッシュOFF モードが効果的です。

最長約1/8秒(35mm時)から1/30秒(105mm時)の自動露出撮影ができます。

赤いボタンを押して←を**0FF**に合わせてください。

* ファインダー内の **∜**マークが点滅した ときは、露出不足の警告です。 

フラッシュOFFモード




フラッシュAUTOモード


通常の写真撮影の単写と、シャッターボタンを押している間は連続して シャッターの切れる連写、そして2種類のセルフタイマー撮影のしかたを 説明します。

応用撮影 2


単写·連写·セルフタイマーの切替え:緑ボタン



緑ボタンを押すと、→マークが移動し、単写・連写・10秒セルフタイマー・3秒セルフタイマーの各モードが循環して切替わります。



S:単写(SINGLE)モード




普通の撮影モードです。 シャッターボタンを押すごとにフィルムが一枚づつ送られます。

緑ボタンを押して**→**を**⑤**に合わせてください。

* メインスイッチを入れたときは単写モー ドになっています。



C:連写(CONTINUOUS)モード




シャッターボタンを押し続けている間シャッターが切れ続けます。 動きのある被写体を連続的に撮影 するときに効果的です。

緑ボタンを押して**→**を**回**に合わせてください。




* ピントと露出は最初にシャッターボタン を押した時点で固定されますので、被写 体までの距離が変わる場合の撮影には適 しません。

- * 連写速度は最高1秒間に約2コマです。
- * フラッシュ撮影では充電時間があるため シャッターの切れる間隔が長くなりま す。





セルフタイマー撮影A(10秒セルフタイマーモード)



全員もれなく写真にうつりたいと きは、10秒セルフタイマーが便利 です。

シャッターボタンを押してから約10秒後にシャッターが切れます。

緑ボタンを押して**→** を**炎**に合わせてください。

インジケーターが左から右に順次点灯



➡ 残り3秒になると1秒ごとにカウントダウン

シャッターが切れます。




■セルフタイマー撮影時のご注意 シャッターボタンはカメラの後ろから押し てください。

前からではシャッターロックされてしまい ます。

- * キャンセル(途中解除)するときはメイ ンスイッチを切ってください。
- * 三脚などでカメラを安定させて撮影してください。



セルフタイマー撮影 B (3秒セルフタイマーモード)




シャッターボタンを押してから約3秒後にシャッターが切れます。 長時間露出撮影をするときなど、 手ぶれを起こしやすいときに便利なセルフタイマーです。

緑ボタンを押して**→** を **ぷ** に合わせてください。


* 三脚などを使ってカメラを安定させてく ださい。 全部点灯




シャッターが切れます。



ファンクションマークについて





左の紫ボタンを押しますと撮影機能(ファンクションマーク)が表示されます。

右の紫ボタンを押すと▲が上段の 左から右へ、つぎに下段の左から 右へ循環します。


希望する機能を▲で選んでください。

- * 一度選ばれた設定はメインスイッチを切っても記憶されています。
- * フラッシュモードは選ばれた機能に合わせて自動的に切替わります。

ここでは、このカメラの特長でもあるハイテク機能を使った、無限遠撮 影、夜景撮影(スローシャッターシンクロ)、ポートレート撮影、テレビ 撮影、白バック撮影、簡易連続多重露出撮影のしかたを説明します。

イージー テクニック撮影

イージーテクニックモード:紫ボタン



無限遠撮影(無限遠モード)



無限遠モードで撮影しますと、遠 景をシャープに撮ることができま す。

また、ガラス越しの風景撮影にも 便利です。

右の紫ボタンで▲を **○○**に合わせてください。

* 連写、10秒・3秒セルフタイマーモード と組み合わせ可能。


無限遠モード



ガラス越しの撮影



夜景撮影(夜景モード)



夜景撮影をするときに便利な機能 です。

このモードで撮影しますと、夜景 撮影が簡単にできます。

最長6.4秒までの自動露出になり ます。

右の紫ボタンで▲を

▼

ここに合わせ

てください。

* 手ぶれを防ぐため三脚でカメラを固定し 3秒セルフタイマーを使って撮影してく ださい。

夜景モード




* 連写、10秒・3秒セルフタイマーモード、フラッシュAUTO・0Nモードと組み合せ可能。





スローシャッターシンクロ撮影 (夜景モード+フラッシュON/AUTOモード)



夜景モードにフラッシュAUTO ONモードを組み合わせると、スローシャッターシンクロ撮影ができます。夕景や、明るい夜景を背景にした人物撮影など、雰囲気を生かした撮影をするとき効果的です。右の紫ボタンで▲を■■に合わせてから、赤ボタンを押し←をONまたはAUTOに合わせてください。

* 手ぶれを防ぐため三脚でカメラを固定し 3秒セルフタイマーを使って撮影してく ださい。

スローシャッターシンクロ撮影







ポートレート撮影(ポートレートモード)



シャッターボタンを半押しすると 撮影距難に連動してズーミングし ます。

人物の写真をほぼ同じ大きさで撮 りたいときに便利なモードです。

右の紫ボタンで▲を ■▲ に合わせてください。

* 連写、10秒・3 秒セルフタイマーモード、 フラッシュ ON・0FFモードと組み合せ可能。

1.5m 3 5m * ポートレートモードでは約1.5~3.5mの 範囲が効果的です。

テレビ撮影(テレビモード)



これまで比較的に難しかったテレビ画面の撮影が簡単にできる機能です。

右の紫ボタンで▲を■■に合わせてください。

- * 三脚などでカメラを固定してください。
- * 連写、10秒・3秒セルフタイマーモード と組み合せ可能。
- * ネガカラーはISO100、200、400のご使用 をおすすめします。
- * リバーサルはISO400をご使用ください。

テレビモード



普通の撮影





ホワイトバック撮影(ホワイトバックモード)



背景が明るすぎるときに便利な撮 影モードです。

白バックでの適正露出を自動的に 設定しますので、スキー場や白い 壁の前での写真が簡単に撮れま す。

右の紫ボタンで▲を **※** に合わせてください。

* 連写、10秒・3 秒セルフタイマーモード、 フラッシュ ON・0FFモードと組み合せ可能。

ホワイトバックモード







簡易連続多重器出撮影(ィージーマルチモード)



動きのある被写体の動感を写したいときに便利な機能です。 シャッターボタンを一度押すと1コマのフィルムに連続して6回多 重露出されます。

右の紫ボタンで▲を **★**** に合わせてください。

* 暗いところのフラッシュAUTOモード・ON モードでは3コマ目にフラッシュが先り ます。 明るいところのフラッシュAUTOモード・ OFFモードでは光りません。



- * 10秒・3秒セルフタイマーモード、フラッシュON・OFFモードと組み合わせ可能。
- * 黒または暗いバックで、明るい被写体を写すと効果的です。
- * 撮影回数を変えたいときは、連続多重露 出撮影をしてください。
- * 必ず三脚を使用してください。

ここでは、通常の自動露出撮影から一歩進んだ写真を撮るときに威力を 発揮する、スポット測光、+1.5EV、-1.5EVなど、露出を任意に変えた 撮影のしかたを説明します。

露出制御撮影

露出制御:紫ボタン



スポット測光撮影(スポット測光モード)



ある部分を重点的に測光したいと きに便利な機能です。

このモードはAFフレームでとらえた被写体をスポット測光しますので、まわりに影響されることなく被写体を撮影することができます。

右の紫ボタンで▲を **™** に合わせてください。

* 連写、10秒・3 秒セルフタイマーモード、 フラッシュAUTO・ONモードと組み合せ可能。


スポット測光モード





普通の撮影

+1.5EV露出補正撮影(+1.5EVモード)



全体を明るく仕上げたいとき、フラッシュを使わないで逆光線の補正をしたいときなどに有効です。

右の紫ボタンで▲を MMI に合わせ てください。

* 連写、10秒・3 秒セルフタイマーモード、 フラッシュAUTO・ONモードと組み合せ可能。

+1 5FV∓- ド



普通の撮影



-1. 5EV露出補正撮影(-1. 5EVモード)



全体を暗く仕上げたいとき、かす みがちな遠景の撮影、空の色を強 調したいときに効果的です。

また、スポットライトが当ったステージの人物、黒バックの人物の 撮影に有効です。

右の紫ボタンで▲を **5**50 に合わせてください。

* 連写、10秒・3 秒セルフタイマーモード、 フラッシュAUTO・ONモードと組み合せ可能。 -1 5FV∓-ド








ここでは、多重露出撮影、1秒以上の長時間露出撮影、一定の時間間隔でシャッターが切れるインターバル撮影など、特殊撮影のしかたを説明します。

特殊撮影

特殊撮影:紫ボタン



多重露出撮影(MEモード)




設定した回数シャッターが切れ、 ーコマのフィルムに多重露出する 機能です。

右の紫ボタンで▲を ME に合わせてください。

撮影回数が表示されます。 (初期設定は ? 「回〕です)

- * S(単写)モードになっていることを確認 してください。
- * 2回から39回まで設定することができます。
- * 連写、10秒・3 秒セルフタイマーモード、 フラッシュON・OFFモードと組み合せ可能。


撮影回数の決め方




左の黒ボタンを押し てください。

撮影回数が点滅しま す。

* 2回目以後は前回のデ ータが表示されます。



右の黒ボタンを押して希望の撮影回数を 指定してください。



左の黒ボタンを押して数字を点滅から点灯させ、設定してください。

シャッターマーク (**◄**)が現れたら設定 完了です。

連続多重露出撮影(ME+0モード)

こんな写真も簡単







多重露出撮影と連写 回 を組み合わせて撮影することができます。動感を描写する写真を撮影するときに有効です。

比較的明るい被写体を暗いバックで撮影すると効果 が上がります。

緑ボタンを一回押して連写モードにします。

一度シャッターボタンを押すだけで同一画面に連続 して多重露光ができます。

連続多重モード



* 三脚をご使用ください。

長時間撮影(TEモード)




1秒から約100時間までの長時間 露出撮影ができます。

夜の遠景撮影や花火を撮影すると きなどに威力を発揮します。

右の紫ボタンで▲を■15 に合わせ てください。 (初期設定は !!! [秒] です)


* 10秒・3秒セルフタイマーモード、フラ ッシュON・OFFモードと組み合せ可能。

時間設定の仕方



左の黒ボタンを押し てください。 タイムカウンターの 露出秒数が点滅しま す。

* 2 回目以後は前回のデ ータが表示されます。



右の黒ボタンを押し て希望の露出秒数を 指定してください。



左の黒ボタンを押し て数字を点滅から点 灯させ、設定してくだ さい。

- * 1. 2と同様の方法で 分・時間を設定してくだ さい。
- * シャッターマーク(◀) が現れたら設定完了です。


* 手ぶれを防ぐため三脚などでカメラを固 定し、3秒セルフタイマーを使って撮影 してください。



トント

別売のケーブルスイッチを利用 しますとカメラブレの防止に役 立ちます。

ストラップ取付部のカバーを外して接続してください。



インターバル撮影(INTモード)




10秒から約100時間までの設定した時間間隔で、設定した枚数分シャッターが切れる機能です。開花の様子、動植物の生態、天候の変化など記録撮影に威力を発揮します。

右の紫ボタンで▲を **때** に合わせ てください。

(初期設定は 2[回]/□[秒]です)

- * 三脚をご使用ください。
- * 10秒・3秒セルフタイマーモード、フラッシュON・OFFモードと組み合せ可能。

枚数・時間設定のしかた




左の黒ボタンを押してください。撮影回数が点滅します。

- * 2回目以後は前回のデ ータが表示されます。
- * 電池マークが になっているときは撮影できません。




右の黒ボタンを押して希望の撮影回数を 指定してください。




左の黒ボタンを押して数字を点滅から点 灯させ、撮影回数を設 定してください。

* 39枚まで設定できますが、フィルムの撮影枚数を撮り終 えますと、自動的にインターバル撮影は終了します。




次に秒が点滅します ので、右の黒ボタンで 間隔時間を指定して ください。



左の黒ボタンを押して数字を点滅から点灯させ、設定してください。同様の方法で、分・時間を決めてください。

* シャッターマーク(◀) が現れたら設定完了です。



オートデートについて


オートデートとは、自動的に日付 や時刻を写真の中に写し込む機能 です。MODEボタンを押すとデート モードが切替わります。




MODEボタンを押すごとに、5種類の モードが循環します。

このカメラは、2019年12月31日までのカレンダー(閏年を含む)を記憶しています。

写し込みモードの変更方法







ファインダーをのぞいて、日付、時刻 が写しこまれるおよその位置です。背 景が白っぽいところでは、デート文字 がはっきり出ないことがありますの で、ご注意ください。

オートデートの修正

電池交換をしたと きや、海外旅行など でオートデートの 修正が必要なとき は、次の手順で修正 してください。









MODEボタンを押して、 修正する年月日または 時分をパネルに表示さ せてください。

設定ボタンを押して、 修正する年月日また は時分を点滅させて ください。

指定ボタンを押して、 年月日または時分を点 滅のまま修正してくだ さい。

設定ボタンを押して、 点滅を点灯にし設定し ます。同様の方法で月、 日または時分を設定し てください。

マークが現れたら設

定完了です。

写し込みマーク

分を修正した後、設定ボタンを押すと∶が点滅します。もう 一度設定ボタンを押して**一**のマークを出し、写し込みの状態 にしてください。

秒まで合わせるときは:が点滅している間に、時報に合わせ て設定ボタンを押します。

主な仕様

形式	レンズシャッター式 ズームレンズ付オートフォーカス全自動カメラ
画面サイズ	24×36mm
レンズ	コニカズームレンズ 35mmF3.8~105mmF8.5
メインスイッチ	メインスイッチONでレンズカバーが開きシャッターロック解除
	メインスイッチOFFでレンズが広角に戻りレンズカバーが閉じシャッターロック
シャッター	プログラム電子シャッター 6.4~1/500秒 電磁レリーズ
焦点調節	赤外線ノンスキャン・アクティブ式自動焦点 撮影距離:0.8m~∞
	AFフレーム移動可能 フォーカスロック可能
AE調節	2分割SPD受光素子使用 プログラムAE 中央重点測光
	±1.5EVの露出補正可能 スポット測光切替え可能 逆光検知機能付
AE連動範囲	ISO 100: 35mm EV 2 ~EV18 105mm EV3.2~EV18
フィルム感度	自動設定 (ISO 25~3200)
ファインダー	実像式ズームファインダー パララックス自動修正 AFフレーム
	+0.5~-2.5ディオプターの視度調整可能
	測距表示(全点滅で近距離警告) フラッシュマーク(4)の点滅で低輝度連動外警告
	三脚マーク(景)の点灯で手ぶれ警告
フラッシュ	ビルトイン・ズームフラッシュ 手ぶれ限界の低輝度時および逆光時に自動発光する
	フラッシュマチック機構 発光間隔:約4.5秒
	連動範囲 (ISO 100): 0.8 ~6m (35mm) 0.8 ~3m (105mm)
セルフタイマー	電子式 作動時間約3秒および10秒 途中解除可能

撮影モード 無限遠、夜景、ポートレート、テレビ、ホワイトバック、簡易連続多重、スポット 測光、+1.5EV、-1.5EV、多重撮影、長時間撮影、インターバル撮影の各種モード フィルム枚数計 裏ぶた開放マーク フィルム給送マーク 雷池マーク フラッシュモードマーク 撮影表示パネル フィルムドライブ、セルフタイマーモードマーク 撮影モードマーク 内蔵モーターによる電動式 裏ぶた閉じてスタートするオートローディング 自動 巻き上げ フィルム終了でオートリターン 巻戻し終了自動停止 途中巻戻し可能 フィルム給送 最高秒間2コマの連続撮影可能 フィルム枚数計 順算式 液晶パネルに表示 巻き戻し逆算表示 液晶表示式デジタルウォッチ内蔵 西暦2019年までの年月日・日時分・写し込みなし・月日年・日月年の5モードを循 オートデート 環 写し込み確認表示付 時刻は秒単位までの調整可能 撮影可能本数 50%フラッシュ使用の時:約35本(24枚撮りフィルム) リチウム電池 (2CR5: 6V)1 コ カメラ作動と撮影情報表示、オートデート表示を 雷源 兼ねる単一電源 大きさ・重さ 148×87×83mm 570g (電池別) *上記の性能に付いては、当社試験条件によります。 *製品の仕様、外観は予告なく変更することがあります。

フラッシュAUTO、ON、OFFモード **単写** 連写 10秒 3秒セルフタイマーモード